

უსაფრთხოების ინსტრუქციები

ყავის აპარატებისთვის Ninja ES601EU / ES701EU**

მნიშვნელოვანი: აპარატის ჩართვამდე ყურადღებით გაეცანით ყველა პუნქტს. ამ ინსტრუქციების დაცვის მიზანია თქვენი, ოჯახის წევრებისა და საკუთრების დაცვა დაზიანებების, ხანძრისა და ელექტრო შოკისგან.

1. ზოგადი უსაფრთხოების წესები

აპარატი განკუთვნილია მხოლოდ საყოფაცხოვრებო, შიდა გამოყენებისთვის. არ გამოიყენოთ გარეთ, აივანზე ან მაღალ ტენიან გარემოში.

არ გამოიყენოთ აპარატი, თუ ის ჩამოვარდა, დაზიანდა, აქვს გაწყვეტილი/შელანჭული კაბელი ან დაზიანებული შტეფსელი. ასეთი შემთხვევისას მიმართეთ ოფიციალურ სერვისს.

აპარატი და მისი სადენი ყოველთვის მორიდეთ ბავშვებს. ბავშვებს არ უნდა შეეძლოთ მოწყობილობასთან თამაში ან მისი გამოყენება ზედამხედველობის გარეშე.

არ გამოიყენოთ აპარატი არასწორი დანიშნულებით – გამოიყენეთ მხოლოდ ყავის და წყლის მოსამზადებლად, როგორც აღწერილია მომხმარებლის სახელმძღვანელოში.

არ მოათავსოთ აპარატი გაზქურაზე, ელექტრო ქურაზე, ღუმელზე ან მათ გვერდით, ასევე სხვა ძლიერი სითბოს წყაროს გვერდით.

აპარატი არ არის განკუთვნილი უწყვეტი კომერციული (კაფე/რესტორნის) რეჟიმისთვის, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული მწარმოებლის მიერ.

2. ელექტრო უსაფრთხოება

რათა აიცილოთ ხანძარი და ელექტროშოკი, არასოდეს ჩაყოთ აპარატის კორპუსი, შტეფსელი ან სადენი წყალში და სხვა სითხეში.

აპარატი ყოველთვის პირდაპირ მიწიან დენის როზეტაში შეაერთეთ, რომელიც შეესაბამება მითითებულ ძაბვას (220–240V, 50–60Hz). არ გამოიყენოთ არასაიმედო გადაამყვანები და მრავალგამყვანები.

არასოდეს გათიშოთ აპარატი როზეტიდან სადენზე მოქაჩვით – ყოველთვის დაიკავეთ შტეფსელი და ასე გამოადუთინეთ. არ ატაროთ აპარატი კაბელზე დაქაჩვით.

არ დატოვოთ სადენი გადაკიდული მაგიდის ან თაროს კიდეზე, სადაც მას შეუძლია ჩამოიზიდოს ბავშვმა ან შემთხვევით ჩამოიგდოს აპარატი.

არ გამოიყენოთ დენის როზეტა, რომელიც განლაგებულია უშუალოდ სამზარეულოს ზედაპირის ქვემოთ ან სადაც შეიძლება მოხვდეს წყალი.

3. სიცხე, ორთქლი და წნევა

აპარატის მუშაობისას ზედაპირები, ყავის თავი (გრუპი), პორტაფილტერი, ცხელი წყლის და ორთქლის საქმენი ძლიერ ცხელდება. არ შეეხოთ მათ შიშველი ხელით – გამოიყენეთ სახელურები და დამცავი აქსესუარები.

ორთქლის და ქაფის მოსამზადებელ საქმენთან მუშაობისას ყოველთვის მოარიდეთ სახე და ხელები პირდაპირ ორთქლის ნაკადს, რათა აიცილოთ დამწვრობა.

აპარატის გამორთვამდე და გაწმენდამდე გამოადუთინეთ დენიდან და აცადეთ სრულად გაციება.

პორტაფილტერისა და ფილტროვანი კალათის მოხსნისას დარწმუნდით, რომ წნევა განულებულია და აპარატი აღარ ასხლავს ორთქლს ან წყალთან ერთად ჰაერს, რათა თავიდან აიცილოთ ცხელ სითხეებთან შეხება.

4. წყლისა და ყავის გამოყენება

წყლის ავზში გამოიყენეთ მხოლოდ სუფთა, სასმელი წყალი. არასოდეს დაამატოთ რძე, სიროფი, ალკოჰოლი ან სხვა სითხეები წყლის ავზში.

არ გადააჭარბოთ MAX ნიშნულს წყლის რეზერვუარზე – გადავსებამ შეიძლება გამოიწვიოს გაჟონვა და აპარატის დაზიანება.

გამოიყენეთ მხოლოდ ხარისხიანი დაფქული ყავა ან შესაბამისი ფორმატი, რომელიც მითითებულია კონკრეტული მოდელისთვის (ესპრესო, ფილტრის ყავა, სპეციალური კალათები).

ყავის კალათის ზედმეტად გადავსებამ შეიძლება გამოიწვიოს გადმოდენა ან წნევის არასწორი დაგროვება – მიჰყევით სახელმძღვანელოში მითითებულ დოზებს ესპრესოსა და Quad/ოთხმაგი ესპრესოსთვის.

5. წმენდა და მოვლა

წმენდა ყოველთვის დაიწყეთ აპარატის გამორთვით და დენიდან გამოკვებით. მიეცით დრო, რომ ყველა ცხელი ნაწილი სრულად გაცივდეს.

აპარატის კორპუსი გაწმინდეთ ოდნავ ნოტიო, რბილი ნაჭრით. არ გამოიყენოთ აბრაზიული ღრუბელი, მეტალის ჯაგრისი ან აგრესიული ქიმიკატები.

წყლის ავზი, ყავის კალათა, ფილტრები, პორტაფილტერი და სწორი ზედაპირები რეგულარულად გარეცხეთ მწარმოებლის რეკომენდაციის შესაბამისად. ზოგი ნაწილი შესაძლებელია ირეცხებოდეს ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში – გადაამოწმეთ სახელმძღვანელოში.

ხანმოკლე ინტერვალებით აუცილებლად გამოიყენეთ ნადების მოსაშორებელი საშუალება (descaler), რათა არ დაგიგროვდეთ ქვის ნადები შიდა არხებში და თბოელემენტზე.

თუ შეამჩნევთ უჩვეულო ხმას, სუნს, გაჟონვას ან მუშაობის წყვეტას, დაუყოვნებლივ გათიშეთ აპარატი დენიდან და მიმართეთ სერვისცენტრს. არ შეეცადოთ თვითნებურ შეკეთებას.

6. ES601EU / ES701EU მოდელებისთვის სპეციფიკური შენიშვნები

ES601EU და ES701EU არის ესპრესოსა და ფილტრის ყავის კომბინირებული სისტემები, Cold Brew / Over Ice ფუნქციებით. გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ ნებადართული რეჟიმები და შესაბამისი ჭიქები/ქილები ცივი და ცხელი სასმელებისთვის.

ყინულთან მუშაობისას (Over Ice ან ცივი ყავის რეჟიმი) იხმარეთ სითბოს მიმართ გამძლე ჭიქა და არასოდეს გადაავსოთ ყინულით MAX ნიშნულზე მაღლა.

აპარატი უნდა იდგეს სტაბილურ, ჰორიზონტალურ ზედაპირზე, არ შეიძლება მისი მუშაობა დამალულ კარადაში ან დახურულ სივრცეში, სადაც არ არის ვენტილაცია.

მნიშვნელოვანი შეხსენება

არ გამოიყენოთ აპარატი, თუ არ ხართ დარწმუნებული მისი უსაფრთხო მუშაობის პირობებში. ექვის შემთხვევაში მიმართეთ ოფიციალურ დილერს ან სერვის ცენტრს.

ეს მოკლე უსაფრთხოების ინსტრუქცია არ ცვლის ოფიციალურ მომხმარებლის სახელმძღვანელოს. დეტალური ინფორმაცია ყოველთვის გადამოწმეთ მწარმოებლის ოფიციალურ მანუალში ES601EU / ES701EU-სთვის.