

უსაფრთხოების ძირითადი წესები – Ninja JC151EU წვესაწური

გამოიყენეთ მხოლოდ საყოფაცხოვრებო, შიდა პირობებში, მყარ და ჰორიზონტალურ ზედაპირზე.

შეაერთეთ მხოლოდ სტანდარტულ 220–240V როზეტაში, არ გამოიყენოთ დაზიანებული სადენი ან შტეფსელი.

არ ჩაყოთ მოტორის ბლოკი წყალში, არ გადაასხათ სითხე ღილაკებზე – წმენდისას აპარატი უნდა იყოს გამორთული და დენიდან ამოღებული.

მუშაობისას არასოდეს ჩაყოთ თითები, კოვზი ან სხვა საგნები ჩაყრის ღიობში – გამოიყენეთ მხოლოდ კომპლექტში შემავალი კომპლექტაცია.

ჩართვამდე დარწმუნდით, რომ ყველა ნაწილი (ხრახნი, ფილტრი, კამერა, თავსახური) სწორად და მყარად არის დამონტაჟებული.

არ გამოიყენოთ გაყინული ხილი, ყინული ან ძალიან ცხელი ინგრედიენტები, თუ ეს არ არის მითითებული სახელმძღვანელოში.

დაშლა და გარეცხვა დაიწყეთ მხოლოდ მაშინ, როცა აპარატი გამორთულია, დენიდან ამოღებულია და ხრახნი სრულად გაჩერებულია.