

NINJA – MultiCooker

მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ინსტრუქცია:

Ninja მულტისახარში (MultiCooker)

გთხოვთ, წაიკითხოთ ყველა ინსტრუქცია გამოყენებამდე.

მულტისახარში შეიძლება მუშაობდეს როგორც ჩვეულებრივ, ისე ორთქლის/წნევის რეჟიმში (მოდელის მიხედვით). არასწორმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს დამწვრობა, ხანძარი ან მულტისახარშის დაზიანება.

გაფრთხილება – ორთქლი და წნევა (თუ აქვს)

თუ მულტისახარშს აქვს წნევის ან ორთქლის რეჟიმი, არასოდეს გახსნათ თავსახური მანამ, სანამ წნევა სრულად არ მოიხსნება.

ორთქლის გამოშვებისას მთავრად სახე და ხელები გამოსასვლელ ღიობს; ცხელი ორთქლი იწვევს დამწვრობას.

ცეცხლის, ელექტროშოკის ან დაზიანების რისკის შესამცირებლად:

მულტისახარში გამოიყენეთ მხოლოდ შიდა, მშრალ და სტაბილურ გარემოში.

არ მოათავსოთ სითბოს სხვა წყაროზე (გაზქურა, ღუმელი, ელექტრო ქურა).

შევსებისას არ გადაამეტოთ შიდა ჭურჭელზე აღნიშნულ მაქსიმალურ ნიშნულს.

მულტისახარში არ გამოიყენოთ სუპერ სქელი ან ქაფოვანი მასების ზედმეტი რაოდენობის მოსამზადებლად, თუ ეს არ არის ნებადართული - შეიძლება შეიზღუდოს ორთქლის/წნევის გამოშვება.

ბავშვები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონდე პირები აუცილებლად მხოლოდ ზედამხედველობის ქვეშ უნდა იყენებდნენ.

მულტისახარში არ გამოიყენოთ, თუ კაბელი, კვების წყარო ან კორპუსი დაზიანებულია.

პროგრამების შეცვლა/გადართვა და შიდა ქილის ამოღება განახორციელეთ მხოლოდ მულტისახარშის გამორთვის და გაგრილების შემდეგ.