

## NINJA – Airfryer

მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ინსტრუქციები  
Ninja აეროლუმელი (Airfryer)

**გთხოვთ, წაიკითხოთ ყველა ინსტრუქცია გამოყენებამდე.**

აეროლუმელის გამოყენებისას აუცილებელია დაიცვათ ძირითადი სიფრთხილის წესები, რათა შემცირდეს ცეცხლის, დამწვრობის, ელექტროშოკის ან მოწყობილობის დაზიანების რისკი.

*გაფრთხილება – მაღალი ტემპერატურა და ცხელი ორთქლი*

აეროლუმელის შიდა ზედაპირები, კალათი და ცხელი ჰაერის ნაკადი მუშაობისას შეიძლება გახდეს ძალიან ცხელი.

არ შეეხოთ შიდა ზედაპირებს შიშველი ხელით; გამოიყენეთ თბოგამძლე ხელთათმანები ან სახელურები.

ცხელი ორთქლი და ჰაერი გამოდის ვენტილაციის ღიობებიდან.

არ მოაქციოთ სახე, ხელები ან სხეულის სხვა ნაწილები ამ ღიობების პირდაპირ წინ.

ცეცხლის, ელექტროშოკის ან დაზიანების რისკის შესამცირებლად:

აეროლუმელი გამოიყენეთ მხოლოდ შიდა, მშრალ გარემოში, ბრტყელ და სითბოგამძლე ზედაპირზე.

აეროლუმელი არ გამოიყენოთ აბაზანაში, ნიჟარასთან ან წყლის სხვა წყაროსთან ახლოს. არ შეეხოთ სველი ხელებით.

აეროლუმელი განკუთვნილია მხოლოდ საყოფაცხოვრებო გამოყენებისთვის. არ გამოიყენოთ კომერციულ ან ინდუსტრიულ მიზნებისთვის.

აეროლუმელი არ გამოიყენოთ ქრონიკულად სველი ან ძალიან მაღალი ტენიანობის გარემოში.

არ ჩაასხათ შიგნით ზეთი ისე, როგორც ღრმა შეწვისთვის. ჰაერგუმელი არ არის შექმნილი ღრმა ფრისთვის დიდი რაოდენობის ცხიმში, თუ ინსტრუქციაში სხვა რამ არ წერია.

არ გადაამეტოთ კალათში რეკომენდებულ მაქსიმალურ რაოდენობას. ზედმეტმა დატვირთვამ შეიძლება გამოიწვიოს საკვების არასრულყოფილი მომზადება, ორთქლის გაჟონვა და ცხელი ცხიმის გადმოღვრა.

აეროლუმელი არ გამოიყენოთ, თუ კაბელი, შტეფსელი ან კორპუსი დაზიანებულია, ან თუ აქამდე ჩამოვარდა/დაზიანებულია. ასეთ შემთხვევაში შეწყვიტეთ გამოყენება და მიმართეთ სერვისს.

აეროლუმელი არ გადააქციოთ, არ შეანჯღრიოთ და არ გადაადგილოთ მუშაობისას. გადაადგილება შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ გამორთვისა და გაგრილების შემდეგ.

აეროლუმელი არ დაფაროთ ტანსაცმლით, პირსახოცით, ქაღალდით ან სხვა ნივთით მუშაობისას. ვენტილაციის დაბლოკვამ შეიძლება გამოიწვიოს გადახურება და ხანძარი.

არ გამოიყენოთ ტანსაცმლის, ქაღალდის, პლასტმასის ან სხვა აალებადი მასალების გაშრობისთვის.

ის განკუთვნილია მხოლოდ საკვების მოსამზადებლად.

(ბავშვებმა) და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა უნდა გამოიყენონ მხოლოდ ზედამხედველობის ქვეშ და მიღებული ჰქონდეთ ინსტრუქცია უსაფრთხო გამოყენების შესახებ.

კალათისა და შიდა კონტეინერის გაწმენდის ან გამოცლის წინ მოწყობილობა უნდა იყოს გამორთული დენის წყაროდან. საჭირო არის სრული გაგრილება.

გამოიყენეთ მხოლოდ Ninja-ს მიერ რეკომენდებული აქსესუარები და ჭურჭელი. არ გამოიყენოთ არაორიგინალი ნაწილები, რომლებიც არ არის გათვლილი მაღალი ტემპერატურისთვის.

გამოყენების დასრულების შემდეგ გამორთეთ აეროლუმელი, გამოაძრეთ დენის წყაროდან აცადეთ შიდა ნაწილების გაციება, შემდეგ კი გაწმინდეთ და შეინახეთ.