

NINJA – HandBlender

მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ინსტრუქციები

Ninja ხელის ბლენდერი (HandBlender)

გთხოვთ, წაიკითხოთ ყველა ინსტრუქცია გამოყენებამდე.

ხელის პორტატული ბლენდერი შეიცავს ბასრ დანებსა და ელექტროძრავს.

არასწორმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს გაჭრა, ელექტროშოკი ან მოწყობილობის დაზიანება.

მოწყობილობა არ იმუშავებს თუ იგი დასამუხტია.

გაფრთხილება – ბასრი დანები

ბლენდერის დანები ძალიან ბასრია. არ შეეხოთ დანებს მუშაობისას და მათი გაწმენდის ან მოხსნისას დაიცავით წესები რათა არ დაიზიანოთ თითები.

დანების ბლოკი არასოდეს დატოვოთ იატაკზე ან ბავშვის ხელმისაწვდომ ადგილას.

ცეცხლის, ელექტროშოკის ან დაზიანების რისკის შესამცირებლად:

ძრავის ბლოკი არ ჩადოთ წყალში ან სხვა სითხეში.

თუ დასველდა - მოხსენით მხოლოდ მოსახსნელი ჭიქა/ქილა/აქსესუარები.

არ გამოიყენოთ სველი ხელებით და არ ჩაყაროთ ნიჟარაში დენის წყაროსთან შეერთებულ მდგომარეობაში.

ხელის ბლენდერი არ არის სათამაშო, ბავშვებმა ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონდე პირებმა გამოიყენონ მხოლოდ ზედამხედველობის ქვეშ.

არ გამოიყენოთ, თუ კაბელი, კვების წყარო ან კორპუსი დაზიანებულია.

მუშაობისას არასოდეს ჩადოთ ხელები, კოვზი, ჩანგალი ან სხვა საგნები ჭიქაში, სანამ დანები ბრუნავს.

ინგრედიენტები ჩადეთ ჭიქაში როცა მოწყობილობა გათიშულ მდგომარეობაშია.

მოწყობილობა არ გამოიყენოთ უწყვეტად უფრო დიდხანს, ვიდრე მითითებულია სახელმძღვანელოში (გადახურების თავიდან ასაცილებლად).

გაწმენდისას ბლენდერი გამორთეთ და გამოაძრეთ დენის წყაროდან, შემდეგ მოხსენით დანები და ჭიქა.