

NINJA – Ninja Combi (Multifunction / Combi მოწყობილობა)

მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ინსტრუქციები

Ninja Combi – მრავალფუნქციური სამზარეულოს მოწყობილობა

**გთხოვთ, წაიკითხოთ ყველა ინსტრუქცია გამოყენებამდე.**

Ninja Combi აერთიანებს რამდენიმე სამზარეულო ფუნქციას (შეწვა, გამოცხობა,

ჰაერგუმელი, ორთქლზე/წნევით მომზადება

მისმა არასწორმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს დამწვრობა, ხანძარი ან

მოწყობილობის დაზიანება.

გაფრთხილება – მაღალი ტემპერატურა, ორთქლი და წნევა (თუ აქვს)

Combi-ის შიდა საცხობი, ცხობის/შეწვის, ცხიმის უჯრა და სითბოს გამომსვლელი  
ლიობები მუშაობისას ძალიან ცხელდება.

შიდა ნაწილებს არ შეეხოთ შიშველი ხელით.

თუ მოწყობილობა იყენებს ორთქლს ან წნევას გახსნისას უნდა მოერიდოთ ცხელი  
ორთქლის მოხვედრას სახესა და ხელებზე.

*ცეცხლის, ელექტროშოკის ან დაზიანების რისკის შესამცირებლად:*

მოწყობილობა გამოიყენეთ მხოლოდ შიდა, მშრალ და კარგად ვენტილირებად გარემოში,  
სითბოგამძლე, სტაბილურ ზედაპირზე.

არ განათავსოთ გაჩქურასა ან ღუმელზე, ან ნებისმიერი სხვა სითბოს წყაროს ზედაპირზე.

არ გამოიყენოთ წყლის წყაროს ზედმეტ სიახლოვეში. არ შეეხოთ მოწყობილობას და  
კვების წყაროს სველი ხელებით.

მოწყობილობის შიდა უჯრაში არ ჩაასხათ ზეთი ღრმა შეწვისთვის, თუ ინსტრუქციაში  
სხვა რამ არ წერია.

არ გადაამეტოთ რეკომენდებულ ტევადობას – მითითებული ზღვარის გადაჭარბებამ  
შეიძლება გამოიწვიოს ამოფრქვევა, ორთქლის გაჟონვა და ცხელი სითხის გადმოღვრა.

არ გამოიყენოთ, თუ კაბელი, კვების წყარო ან კორპუსი დაზიანებულია.

ბავშვებმა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა უნდა გამოიყენონ მხოლოდ  
ზედამხედველობის ქვეშ; მოწყობილობა არ არის სათამაშო.

თუ მუშაობისას გამოყოფს უჩვეულო ხმას, სუნს ან კვამლს, მაშინვე გამორთეთ, გამოაძრეთ დენის წყაროდან და აცადეთ გაგრილება.

ნუ გააგრძელებთ გამოყენებას, სანამ პრობლემა არ გაირკვევა.

შიდა ნაწილების, ცხობის ქილების, ცხიმის უჯრის და ფილტრების გაწმენდის წინ აუცილებლად გამორთეთ და გამოაძრეთ დენის წყაროდან.

გამოიყენეთ მხოლოდ Ninja-ს მიერ რეკომენდებული აქსესუარები, საცხობები და დანამატები;

არ გამოიყენოთ არაორიგინალი ნაწილები, რომლებიც არ არის გათვლილი მოწყობილობის ტემპერატურებზე და რეჟიმებზე.