

NINJA – Grill Sizzle

მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ინსტრუქციები

Ninja Grill Sizzle – მაღალტემპერატურული გრილი/სიზლი დაფა

გთხოვთ, წაიკითხოთ ყველა ინსტრუქცია გამოყენებამდე.

Sizzle ტიპის ზედაპირი შექმნილია ძალიან მაღალი ტემპერატურისთვის, რათა სიზლი ეფექტით შეწვას საკვები. არასწორმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს დამწვრობა, ხანძარი ან გრილის დაზიანება.

გაფრთხილება – სუპერ მაღალი ტემპერატურა

Grill Sizzle-ის ზედაპირი მუშაობისას ხდება უკიდურესად ცხელი. არასოდეს შეეხოთ ზედაპირს ან მის გარშემო მეტალის ნაწილებს შიშველი ხელით

გრილის თბილ ზედაპირზე წყლის ან სხვა სითხის მოხვედრამ შეიძლება გამოიწვიოს ძლიერი ორთქლის ამოფრქვევა და დამწვრობა.

ცეცხლის, ელექტროშოკის ან დაზიანების რისკის შესამცირებლად:

გრილი გამოიყენეთ მხოლოდ შიდა, მშრალი, კარგად ვენტილირებადი გარემოში, სითბოგამძლე და სტაბილურ ზედაპირზე.

გრილი არ განათავსოთ აალებადი მასალის (ფარდები, ქაღალდი, ხის ზედაპირები) ახლოს.

გრილი არ გამოიყენოთ სველი ხელებით და არ ჩაასხათ მასში წყალი, თუ ეს სპეციალურად არ არის მითითებული ინსტრუქციაში.

გრილზე ნუ გამოიყენებთ ალკოჰოლზე დაფუძნებულ მარინადებსა და გამხსნელებს ღია ალის ან ძალიან მაღალი ტემპერატურის პირობებში.

გრილი არ არის სათამაშო.

გრილი უნდა გამოიყენონ მხოლოდ სრულწლოვანმა და ინსტრუქციის მცოდნე პირებმა, ან ბავშვებმა ზედამხედველობის ქვეშ.

მოწყობილობა არ გადაიტანოთ მუშაობისას. გადაადგილება დასაშვებია მხოლოდ სრული გამორთვის და გაციების/გაგრილების შემდეგ.

გრილის გაწმენდისას ან ცხიმის კოლექტორის დაცლისას აუცილებელია გამორთვა დენის წყაროდან და გაგრილება.