

## NINJA – Outdoor Grill

მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ინსტრუქციები

Ninja გარე გრილი (Outdoor Grill)

გრილის გამოყენება შიდა სივრცეშიც შეიძლება თუ შებოლვის ფუნქციას არ იყენებთ.

**გთხოვთ, წაიკითხოთ ყველა ინსტრუქცია გამოყენებამდე.**

გარე ელექტრო გრილი მუშაობს მაღალ ტემპერატურებზე და გამოიყენება ღია ან ნახევრად ღია სივრცეში. არასწორმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან დამწვრობა.

გაფრთხილება გარე გამოყენება და ცეცხლის რისკი

მოწყობილობა გამოიყენეთ მხოლოდ ღია ან კარგად ვენტილირებად სივრცეში. არ გამოიყენოთ დახურულ ოთახში.

არ განათავსოთ აივანზე ან სივრცეში, სადაც კვამლი და სითბო ვერ ვენტილირდება.

*ცეცხლის, დამწვრობის ან დაზიანების რისკის შესამცირებლად:*

მოწყობილობა მთავრდით ფარდებს, ხის შემოღობვებს, სქელ ტექსტილსა და სხვა აალებად მასალას.

უმჯობესია არ გამოიყენოთ ძლიერი ქარის დროს ისე, რომ ქარმა ცხელ ზედაპირზე სველი ნივთი ან ნარჩენი მიიტანოს.

არ დატოვოთ უყურადღებოდ მუშაობისას.

ცხიმის და ნარჩენების კოლექტორი რეგულარულად დაცალეთ გაგრილების შემდეგ, რათა შემცირდეს ცეცხლის რისკი.

არ გამოიყენოთ, თუ კაბელი ან კორპუსი დაზიანებულია.

ბავშვები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები უნდა იყვნენ

ზედამხედველობის ქვეშ მოწყობილობის გამოყენებისას. ის არ არის სათამაშო.