

NINJA – Ice Cream Maker

მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ინსტრუქცია

Ninja ნაყინის აპარატი (Ice Cream Maker)

გთხოვთ, წაიკითხოთ ყველა ინსტრუქცია გამოყენებამდე.

ნაყინის აპარატი მუშაობს დაბალ ტემპერატურებზე და მოძრავ ნაწილებთან ერთად. არასწორმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის დაზიანება ან ტრავმა.

გაფრთხილება – მბრუნავი ნაწილები და გაყინული მასა

მუშაობისას არ გახსნათ მოწყობილობის თავსახური, თუ ინსტრუქციაში სხვა რამ არ არის მითითებული. მბრუნავმა დანებმა შეიძლება ტრავმა გამოიწვიოს.

არ სცადოთ გაყინული მასის ძალით მოხსნა დანებიდან ან კონტეინერიდან, სანამ აპარატი სრულად არ გაჩერდება და არ გათიშავთ დენის წყაროდან.

უსაფრთხოების დამატებითი წესები:

აპარატი გამოიყენეთ მხოლოდ საკვები პროდუქტებისთვის;

ნუ მოათავსებთ მასში მყარ საგნებს, რომლებიც არ არის სახელმძღვანელოში ნებადართული.

ბავშვებმა მოწყობილობა არ უნდა გამოიყენონ ზედამხედველობის გარეშე.

ასევე არ გამოიყენოთ, თუ კაბელი, შტეფსელი ან კორპუსი დაზიანებულია.

გაწმენდის წინ გამორთეთ დენის წყაროდან, მოაცილეთ მას ყველა მოსახსნელი ნაწილი.