

## NINJA - Grill

მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ინსტრუქციები

Ninja გრილი (ელექტრო გრილი)

**გთხოვთ, წაიკითხოთ ყველა ინსტრუქცია გამოყენებამდე.**

Ninja გრილი მუშაობს მაღალი ტემპერატურის პირობებში, მისმა არასწორმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს დამწვრობა, ხანძარი ან ელექტროშოკი.

*გაფრთხილება – მაღალი ტემპერატურა:*

გრილის ცხური, შიდა თავსახური, ცხობა-შეწვის ზედაპირები და ცხიმის კოლექტორის ნაწილები მუშაობისას ძალიან ცხელდება.

არასოდეს შეეხოთ ამ ნაწილებს შიშველი ხელით.

არასოდეს გადაიტანოთ აქეთ-იქით მუშაობისას – ცხელი ცხიმი ან სითხეები შეიძლება გადმოიღვრებოდეს და გამოიწვიოს დამწვრობა.

ცეცხლის, ელექტროშოკის ან დაზიანების რისკის შესამცირებლად:

გრილი გამოიყენეთ მხოლოდ შიდა, მშრალ გარემოში, ბრტყელ, სტაბილურ და სითბოგამძლე ზედაპირზე.

გრილი არ განათავსოთ გაზქურაზე, ღუმელში ან სხვა ქურის ზედაპირზე, და არც მათი უშუალო სიახლოვით.

ის არ გამოიყენოთ წყლის წყაროს (აბაზანა, ნიჟარა, ღრმა ნიჟარა) გვერდით. არ შეეხოთ გრილს სველი ხელებით როცა ის გახურებულია.

გრილი არ გამოიყენოთ თუ კაბელი, შტეფსელი ან კორპუსი დაზიანებულია.

არ გადაამატოთ რეკომენდებულ მაქსიმალურ ტევადობას. ჭარბი საკვები ან ძალიან ცხიმიანი პროდუქტი ზრდის ცეცხლის რისკს.

გრილში არ უნდა მოათავსოთ ქაღალდის, პლასტმასის ან სხვა აალებადი მასალის ჭურჭელი. გამოიყენეთ მხოლოდ სითბოგამძლე, რეკომენდებული ჭურჭელი.

გრილს არ უნდა ჰქონდეს დაბლოკილი ზემოთა და გვერდითი ვენტილაციის ღიობები.

არ დააყენოთ გრილი კედელთან ძალიან ახლოს ან კარადაში ისე, რომ ჰაერის ცირკულაცია შეფერხდეს.

ბავშვები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა გრილი მხოლოდ ზედამხედველობის ქვეშ გამოიყენონ და წინასწარ ჰქონდეთ მიღებული ინსტრუქცია. გრილი არ არის სათამაშო.

ცხელი ცხიმის და სითხეების ჩამოსადები უჯრა რეგულარულად უნდა დაიცალოს; სავსე უჯრა ზრდის ცეცხლის რისკს. დაცალეთ უჯრა მხოლოდ გრილის გამორთვისა და გაგრილების შემდეგ.

გრილი არ გამოიყენოთ აალეზაბდი აირების, აეროზოლური სპრეებისა და მათი ორთქლების გარემოში.

გაწმენდისთვის და აქსესუარების მოხსნა/დაბრუნებისთვის გრილი გამორთეთ დენის წყაროდან და დაელოდეთ სრულ გაგრილებას